

FEJLFINDING OPLET

SYMPTOM	CHECKLISTE
OPLET virker ikke	Er der strøm på batteriet?
	Er den røde stopknap aktiveret?
	Er ledningerne fra motorrullen og fodkontakten monteret korrekt i kontrolboksen?
	Kontroller stikkene på ledningerne for synlige fejl.
	Er ledningerne defekt eller beskadiget?
	Udskift fodkontakten. Hvis fejlen er rettet, skal den oprindelige fodkontakt repareres.
	Kontrolboksen og batteripakken skal sendes til reparation.
Motorrullen drejer for langsomt	Er der for lidt strøm på batteriet?
	Eventuel reparation af kontrolboks eller motor.
Motorrullen kan kun dreje den ene vej	Kontrolboksen skal repareres.
	Udskift fodkontakten. Hvis fejlen er rettet, skal den oprindelige fodkontakt repareres.